



# So reinigen und desinfizieren Sie mobile Avaya-Endgeräte

# Reinigung und Desinfektion

- Im Gegensatz zu Mobiltelefonen für Endverbraucher sind Avaya-Mobilgeräte speziell für Unternehmen, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel und andere leistungsstarke Arbeitsumgebungen konzipiert.
- Unsere Mobiltelefone werden mit verschiedenen Reinigungs- und Desinfektionsprodukten getestet. Nachfolgend finden Sie eine Liste zugelassener Lösungen, die die Geräte nicht beschädigen und dabei strenge Reinigungsprotokolle einhalten.

# Reinigungsanleitung

- Vor dem Reinigen des Geräts sollten Sie Ihre Hände reinigen.
- Sie können flüssige Desinfektionslösungen oder Reinigungstücher verwenden.
  - Vermeiden Sie Reinigungs- und Desinfektionslösungen, die feuchtigkeitsspendende oder oder korrosive Komponenten enthalten.
- Reinigen Sie das Gerät vor der Desinfektion zur Entfernung von Schmutz mit einem mit milder Seifenlösung angefeuchteten Tuch vor.

# Reinigung mit flüssiger Desinfektionslösung

<b>Flüssige Desinfektionslösung</b>	<b>Avaya IX 3730</b>	<b>Avaya IX 3735</b>	<b>Avaya IX 3740/3745</b>	<b>Avaya WiFi Telefone (i62)</b>
Ethanol 85%	X	X	X	X
*Sporadische Desinfektion				
Ethanol 85%		X	X	X
** Tägliche Desinfektion				
Virkon S 1 %	X	X	X	X
** Tägliche Desinfektion				
Actichlor Plus 0,1% Chlorine		X	X	
** Tägliche Desinfektion				
Aseptix (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	X	X	X	X
** Tägliche Desinfektion				
Chlorhexidin 0.5 mg/ml	X	X	X	X
* Sporadische Desinfektion				
Chlorhexidin 0.5 mg/ml		X		
** Tägliche Desinfektion				

Tragen Sie die flüssige Desinfektionslösung vorsichtig mit einem nicht scheuernden Tuch auf.

\* Sporadische Desinfektion: eine Desinfektion pro Woche  
 \*\* Tägliche Desinfektion: Bis zu 5 Desinfektionen pro Tag

# Reinigung mit Tüchern

Reinigungstuch	Avaya IX 3730	Avaya IX 3735	Avaya IX 3740/3745	Avaya WiFi Telefone (i62)
PDI Super Sani-Cloth (Purple)		X		
PDI Sani-Cloth Plus (Red)		X		X
PDI Sani-Cloth Bleach (Orange)		X		X
PDI Sani-Cloth HB (Green/blueish)		X		X
PDI Sani-Cloth AF3 (Gray)		X		X
PDI Sani-Cloth AF (White)		X		X
Certol Prospray		X		X
Clorox Hydrogen Peroxide (Green)		X		
Clorox Disinfecting Wipes		X		X
CaviWipes and CaviWipes XL		X		X
Cal Tech Dispatch (With bleach)		X		X

Reinigen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften.

Tragen Sie die Desinfektionslösung vorsichtig mit den eingeweichten Tüchern im Reinigungsbehälter auf. Ausgiebiges Reiben während der Reinigung / Desinfektion kann zu Oberflächenschäden am Gerät führen.

# Reinigung mit Tüchern

- Das Endergebnis wird von den eigenen Verfahren jedes Benutzers abhängen, für die Avaya keine Verantwortung übernehmen kann. Auch wenn das Gerät gegen die vorherig aufgeführten Lösungen resistent ist, kann es während des Gebrauchs Substanzen z.B. aus Kosmetika oder Lebensmitteln aufnehmen. Diese Substanzen können einen oberflächen-erweichenden Effekt auf das Gerät haben, der es empfindlicher gegen Abrieb macht.